

SOMMER S4020/S4026 S4013/S4014



EL S4026 SUSTITUYE AL LAS REFERENCIAS:

SOMMER 4025, SOMMER 4025-BLUE

Para activar el emisor:

Localizar el pulsador de PROG. en el receptor.

Pulsar el pulsador PROG. una vez. El LED se ilumina.

Pulsar el primer canal del emisor NUEVO, el LED se apaga. Ya está grabado.

Para activar el segundo canal pulsamos dos veces el pulsador PROG.

El LED se ilumina.

Pulsamos el segundo canal del emisor NUEVO. El LED se apaga. Ya esta grabado.

Para activar el tercer canal pulsamos tres veces el pulsador PROG.

El LED se ilumina.

Pulsamos el tercer canal del emisor NUEVO. El LED se apaga. Ya esta grabado.

Para activar el cuarto canal pulsamos cuatro veces el pulsador PROG.

El LED se ilumina.

Pulsamos el cuarto canal del emisor NUEVO. El LED se apaga. Ya esta grabado.