

1. En primer lugar, dependiendo del modelo de automatización, suelte la tapa de la caja de control de pared o del carro del motor.



Identifique el botón de programación en la placa electrónica. Está etiquetado como "Radio" .



2. Presione el botón de radio una vez; se encenderá un diodo. Puede estar ubicado en diferentes lugares según el modelo del motor.



3. A continuación, pulse el primer botón del control remoto hasta que el LED CH1 parpadee (aprox. 2 segundos). El botón quedará programado.



4. Para programar el segundo botón (función de iluminación para modelos con LED en el carro motor), simplemente presione dos veces el botón de programación "radio", el diodo CH2 se iluminará.

6. Y así sucesivamente.

5. A continuación, pulse el segundo botón del control remoto hasta que el LED CH2 parpadee. El botón estará programado.